

FLIR C2


ファームウェアアップデート手順



*あらかじめカメラの充電とフリアーのアカウントを作成頂くとスムーズです

FLIR C2


ファームウェアアップデート手順



Toolsを立ち上げ、ヘルプメニューからバージョン情報を確認します。
Toolsが5.4以上のバージョンからカメラのファームアップデートが可能です。
5.4以上ならアップデートの検索へ

FLIR C2


ファームウェアアップデート手順



製品登録にはフリーカスタマーサポートのアカウントが必要です。
ポップアップボックスの「登録」ボタンからアカウントを作成後
ファームウェアをダウンロードします。

FLIR C2

ファームウェアアップデート手順



The screenshot shows the FLIR Customer Support Center interface. The main content area displays a confirmation message for product registration:

Product Registration

Thank you tomoaki ishikawa,
For registering your product

Your warranty has been extended to two (2) years.

Your product will be visible under My FLIR Products




[Continue](#)

The top right corner, circled in red, shows the user's name 'Welcome tomoaki ishikawa' and a '[Logout]' link. Below this, there is a section for the 'Infrared Training Center' with a photo of a training session and several links for training resources.

製品登録のページです。アカウントがない場合は右上に表示される「Sign in」からアカウントを登録してください。

FLIR C2


ファームウェアアップデート手順



製品登録が完了するとファームウェアの更新を開始しますので「続行」を押してください。

FLIR C2

ファームウェアアップデート手順



ファームウェア2.13.0以降では接続時に信号の出力を
信号（温度データ付）、映像（アナログ信号出力）の2種類から
選べるようになります。その他の機能はExxシリーズと同様です。